SCALDABIBERON CASA/AUTO
BOTTLE WARMER HOME/CAR

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso

Read well instruction before use

Il dispositivo viene fornito con i seguenti prodotti inclusi:
- n° 1 cestello per omogeneizzato/biberon piccolo
- n° 1 adattatore presa accendisigari auto
- n° 1 Biberon Mister Baby completo

The device is supplied with following products enclosed:
- n° 1 bottle shelf (basket) for homogenised or little bottle
- n° 1 car adapter
- n° 1 Mister Baby feeding bottles

Fig. 1

Fig. 2



Fig. 3

Questo dispositivo non richiede l'uso di alcun prodotto chimico per poter funzionare.
Questo dispositivo è adatto per l'impiego con tutti i biberon e contenitori con diametro MAX 68mm e fabbricati in vetro o plastica termoresistente.

AVVERTENZE PER L'USO

1. Questo prodotto deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini o di persone disabili. Una attenta sorveglianza da parte di un adulto con piene facoltà cognitive è d'obbligo per evitare incidenti o situazioni di pericolo.
2. Il prodotto deve essere utilizzato solo come scalda alimenti. Qualsiasi differente impiego è da considerarsi uso improprio e quindi potenzialmente pericoloso, per tale motivo fabbricante e distributore non possono esserne ritenuti responsabili.
3. Il collegamento a impianti non conformi, l'uso di prolunghe o adattatori non previsti nel presente manuale, la connessione a reti di distribuzione elettrica non corrispondenti ai dati di targa riportati sul fondo, una installazione errata o l'alterazione di una parte qualsiasi del dispositivo sollevano fabbricante e distributore da qualsiasi responsabilità per danni al prodotto, a cose, animali o persone.
4. Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale, che deve quindi essere conservato per future consultazioni.
5. Il prodotto ha superato tutte le prove previste dalle norme di sicurezza applicabili ma per non ridurne il grado si sicurezza ricordate sempre di:
   - controllare sempre l'integrità del prodotto e di ogni sua parte prima di utilizzarlo;
   - utilizzare solo gli accessori in dotazione;
   - non utilizzare il dispositivo con auto in movimento;
   - non utilizzare candeggina, detersivi o soluzioni chimiche sterilizzanti/disinfettanti per effettuare la pulizia del dispositivo;
   - utilizzare sempre il dispositivo su un piano orizzontale stabile (prestare particolare attenzione quando usato in auto) e asciutto, distante da fonti di calore, lavandini o rubinetti in quanto il prodotto non è protetto contro gli spruzzi;
   - non appoggiare mai oggetti sul prodotto;
   - non inserire mai l'acqua di riscaldamento con il prodotto connesso alla rete di alimentazione;
   - non utilizzare il prodotto senza acqua all'interno dell'apposito vano;
   - svolgere sempre completamente il cavo di alimentazione per evitare surriscaldamenti pericolosi. Il cavo non deve mai essere modificato o sostituito dall'utente. Se cavo o adattatore auto non sono conformi al vostro impianto o risultano danneggiati, rivolgersi all'assistenza clienti del distributore;
   - non toccare l'apparecchio con mani bagnate o umide e non immergerlo in acqua;
   - l'apparecchio in funzionamento, ancora caldo o contenente liquidi non del tutto raffreddati non deve essere toccato o spostato;
   - nel rimuovere biberon e omogeneizzati dalla camera di riscaldamento prestare attenzione che condensa e gocce di acqua sulle loro superfici non penetri nel dispositivo;
   - spegnere e staccare sempre la spina dalla rete di alimentazione quando non utilizzate il prodotto;
   - il corretto funzionamento dell'apparecchio potrebbe essere compromesso da interferenze elettromagnetiche eccedenti i limiti espressi nelle norme europee in vigore.
6. Il prodotto contiene elementi riscaldanti che durante il funzionamento raggiungono temperature elevate e riscaldano l'acqua inserita nell'apposito vano, per cui non toccare tali elementi riscaldanti e l'acqua contenuta se non preventivamente staccato dalla presa di corrente e lasciato raffreddare il dispositivo.
7. Il prodotto è dotato di un regolatore di temperatura che deve essere correttamente settato in base all'impiego desiderato (riscaldamento latte o omogeneizzato). Settare erroneamente la temperatura può danneggiare il biberon inserito o riscaldare troppo il latte. All'avvio del ciclo di riscaldamento controllare sempre di avere settato la corretta temperatura;
8. Terminato il riscaldamento, prima di somministrare il latte o l'alimento al vostro bimbo controllatene sempre la temperatura per essere certi che sia quella desiderata. Consigliamo di utilizzare i termometri **MISTER BABY** dotati di specifica funzione.
9. Prima di dedicarvi al vostro bimbo staccate il prodotto dalla rete di alimentazione e posizionatelo in modo corretto e sicuro.
10. **NON PULIRE L'APPARECCHIO QUANDO E' ANCORA CALDO**
11. Dopo il suo impiego, togliere l'acqua dall'apposito vano, asciugare e pulire il dispositivo e riporlo in luogo sicuro e protetto da agenti atmosferici;
12. Per qualsiasi anomalia o guasto contattare un centro assistenza del distributore o il distributore stesso.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fin e della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrati ve previste dalla normativa vigente.

INQUIRY FOR USER

In respect of art. 13 Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151"Actuation of European directives 2002/95/EC, 2002/96/EC and 2003/108/EC, for reduction in use of dangerous substances in the electric and electronic device and for garbage disposal" The symbol as over applied on the device or its packaging means that at the end of its useful life the product must not be disposed of with domestic waste. At the end of device useful, the user will must deliver it to the able collecting centres for electric and electronic garbage, or give back to the retailer in the moment of equivalent new device purchasing, one against one. Disposing of the product separately prevents possible negative consequences for the environment and for health, deriving from inadequate disposal.
It also allows the recovery of materials of witch it's made up in order to obtain an important saving of energy and resources and to avoid negative effects to the ambient and health. In case of abusive disposal of device by user, will be applied administrative endorsements in compliance with current standard.

1. L'integrità del prodotto e di ogni sua parte deve essere sempre controllata prima di ogni utilizzo così da rilevare danni o anomalie causate durante il trasporto o lo stoccaggio. Verificare in particolare integrità delle plastiche, del cavo di alimentazione e dell'adattatore auto.
2. Estrarre il prodotto dalla confezione e assicurarsi della pulizia degli accessori come indicato al capitolo Pulizia.
3. Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile, assicurandosi che non possa essere raggiunto da bambini o urtato accidentalmente. Versare nel prodotto una quantità d'acqua adatta alle dimensioni del contenitore inserito:
   - MAX 40ml di acqua per biberon con diametro tra 50 e 65mm
   - MAX 70ml di acqua per biberon con diametro inferiore a 50mm

   Il livello dell'acqua all'interno della camera di acciaio riscaldante, con biberon inserito, deve essere sempre ad almeno 1 cm dal bordo in metallo della camera. Le dimensioni dei biberon possono variare da modello a modello e di conseguenza anche i volumi di acqua da utilizzare, quindi si consiglia di:
   - inserire prima il biberon in uso all'interno della camera di riscaldamento e poi procedere con il versamento di acqua fino a max 1cm dal bordo in metallo della camera;
   - se inserite prima l'acqua controllate con attenzione che inserendo il biberon l'acqua non trabordi e si trovi ad almeno 1cm dal bordo della camera metallica.

   Nel caso di cibi omogeneizzati prestare attenzione ad inserire acqua sino ad arrivare 1cm sotto al bordo del recipiente contenente il cibo ma, come per i biberon, il livello di acqua deve essere comunque sempre almeno 1cm al di sotto del bordo metallico del recipiente di riscaldamento.

   ATTENZIONE: Non usare il prodotto senza acqua al suo interno, potreste danneggiare l'apparecchio e/o il recipiente contenuto nella camera riscaldante.
4. Se utilizzate un biberon, inserirlo direttamente nel prodotto, nel caso di vasetti di omogeneizzati o biberon di piccole dimensioni, utilizzate il cestello in dotazione (fig. 1 – 2).
5. Prima di inserire il vasetto di omogeneizzato togliere il coperchio dallo stesso.
6. Controllate che il regolatore sia sulla posizione **OFF**, controllate che i dati di targa del dispositivo corrispondano alla vostra alimentazione, collegate quindi il cavo di alimentazione alla presa elettrica di casa o alla presa accendisigari auto utilizzando l'adattatore in dotazione (fig. 3). Accendete il dispositivo ruotando il regolatore in senso orario (se collegato in casa si accenderà la luce sulla sinistra del prodotto con il simbolo , se collegato all'auto si accenderà la luce sulla destra del prodotto con il simbolo di funzionamento con batteria auto); posizionatelo sulla temperatura idonea all'alimento che volete riscaldare.

POSIZIONE 40° C Adatta per tutti gli alimenti e per contenitori in materiale plastico o anche in vetro

POSIZIONE 70° C Da utilizzare solo per omogeneizzati in vetro. Non usare con bottiglie biberon o contenitori in plastica.

7. Dopo un primo ciclo di riscaldamento la luce dell'apparecchio si spegnerà (questo per dare tempo al cibo contenuto di riscaldarsi in modo omogeneo) per poi riaccendersi ed effettuare altri cicli (ogni 2-3 minuti) sino a giungere alla temperature impostata. Dopo un periodo di tempo adeguato (vedi tabella al punto 9), è quindi possibile estrarre il contenitore, mescolare il contenuto e verificare la temperature del cibo prima di somministralo al bambino.
   ATTENZIONE: raggiunta la temperatura settata, l'apparecchio continuerà con cicli costanti di riscaldamento che, se prolungati nel tempo, possono portare la temperatura del cibo sino a 3 - 5° C più alta del valore impostato. Questa opzione, oltre a mantenere il latte caldo per alcuni minuti dopo averlo estratto dallo scaldabiberon, vi permetterà di mantenere sempre caldo l'alimento.
   ATTENZIONE: Controllare sempre la temperatura del cibo prima

della somministrazione al bambino.
E' consigliabile evitare di mantenere il latte in situazione di riscaldamento per un periodo superiore a 40 minuti.

8. **UTILIZZO IN AUTO:** l'impiego in auto è equivalente a quello di casa, utilizzando l'adattatore cavo auto in dotazione collegato come in fig. 3.
ATTENZIONE: è necessario prestare attenzione ad utilizzare il prodotto solo con auto in sosta e motore acceso. Durante il funzionamento il prodotto contiene liquidi caldi che possono creare pericolo, quindi posizionarlo sul pavimento dell'abitacolo o su piano orizzontale sicuro, stabile e non adiacente a comandi elettrici dell'auto. Il buon senso è elemento insostituibile per l'uso in sicurezza di qualsiasi dispositivo.
9. I tempi di riscaldamento variano in base a quantità, tipologia e temperatura iniziale del cibo contenuto, dimensione e materiale del contenitore di cibo utilizzato, etc., quindi **MISTER BABY** consiglia di provare varie regolazioni e trovare il ciclo più adatto alla propria esigenza specifica. Utilizzando i biberon della linea **MISTER BABY** i tempi di riscaldamento indicativi partendo da latte a temperatura ambiente (20-23° C), con dispositivo impostato a 40° C, sono i seguenti:

		Quantità di alimento			
Biberon Mister Baby in plastica		**50ml**	**100ml**	**150ml**	**200ml**
Ghiera Standard (Diam. 50-55mm ca.)	**Casa**	5-7	7-9	8-10	12-16
	Auto	In auto i tempi possono aumentare sensibilmente			
Ghiera Mamma (Diam. 65-68mm ca.)	**Casa**	4-6	5-7	8-10	11-15
	Auto	In auto i tempi possono aumentare sensibilmente			

Ovviamente è possibile ridurre tali tempistiche agendo sul regolatore incrementando la temperatura di riscaldamento, ma in tal caso è ancor più necessaria la massima attenzione nel controllare la temperatura dell'alimento (con idoneo termometro) prima della somministrazione al bambino. La temperatura del latte dovrebbe essere compresa tra i 36° C e i 38° C al momento della somministrazione.

Per riscaldare un omogeneizzato da 120g in vasetto di vetro (che parte da una temperatura ambiente di 20-23° C) occorrono circa 12 minuti con regolatore a 70° C.

10. **IMPORTANTE:** Raggiunta la temperatura desiderata, spegnere quindi il prodotto ruotando in senso antiorario il regolatore sino alla posizione **OFF** e staccare la spina dalla presa di corrente.
11. Estrarre quindi l'alimento (attenzione a non scottarvi e a non bagnare il dispositivo e le superfici circostanti), asciugare bene il recipiente, controllare che la sua temperatura sia idonea dopo averne mescolato il contenuto per renderla omogenea, quindi somministrare al bimbo.
12. Terminato l'uso del dispositivo (quindi dopo ogni pasto), controllate che il prodotto si sia raffreddato, svuotatelo dell'acqua contenuta e quindi procedete alle operazioni di pulizia prescritte nel manuale.
13. Attendere sempre almeno 15 minuti tra un impiego e l'altro per lasciare raffreddare gli elementi riscaldanti.

PULIZIA DEL DISPOSITIVO E DEGLI ACCESSORI

ATTENZIONE: Prima di procedere con qualsiasi operazione controllate sempre che il prodotto sia disinserito dalla presa elettrica di casa o dell'auto. Il prodotto deve essere completamente raffreddato prima di procedere con la pulizia.
Non immergere mai il prodotto in acqua, non porlo mai direttamente sotto il rubinetto. E' un dispositivo elettrico non protetto contro la penetrazione di liquidi dall'esterno.
Pulite il prodotto utilizzando un panno soffice ed asciutto e se del caso utilizzando sostanze detergenti non abrasive. Non utilizzare spugne abrasive o prodotti non idonei all'uso su parti plastiche e che potrebbero intaccare o danneggiare il prodotto.
Assicurarsi sempre che non penetrino liquidi all'interno del prodotto durante le operazioni di pulizia.
Per pulire la camera di riscaldamento, utilizzare un panno leggermente umido o, nel caso di incrostazioni, inserire una soluzione di acqua (3/4)

e aceto (1/4) e lasciarla agire per 2-3 ore quindi risciacquare ed asciugare delicatamente. Ripetere frequentemente questa procedura per evitare problemi al dispositivo.
Per la pulizia dei biberon e relativi accessori **MISTER BABY** seguire le istruzioni del fabbricante contenute nella confezione. Per altri tipi di biberon seguire le indicazioni del fabbricante degli stessi.

MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO

In caso di guasto o funzionamento anomalo rivolgersi all'assistenza clienti **SSL Healthcare Italia SPA**. Nessuna parte del prodotto può essere riparata o controllata da personale non autorizzato dal Fabbricante o dal Distributore. Nessuna parte interna necessità di manutenzione o lubrificazione. L'esecuzione di controlli o riparazioni da parte di personale non autorizzato annullano garanzia e qualsiasi responsabilità del Fabbricante e del Distributore.

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO: SCALDABIBERON CASA/AUTO
CODICE: BW 100000
REF: 7248120
ALIMENTAZIONE: 230V~50Hz 300W (in casa) – 12VDC 100W (in auto)
PESO: 0.220 kg (senza accessori)
DIMENSIONI: 45 x 130 (H) mm

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Temperatura ambiente: 10 ÷ 40 °C
Percentuale umidità ambiente: 10 ÷ 95 %RH

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E DI TRASPORTO

Temperatura ambiente: -25 ÷ 70 °C
Percentuale umidita' ambiente: 10 ÷ 95 %RH

Prodotto testato in conformità alle Direttive Comunitarie:
2006/95/CE 2004/108/CE 2002/95/CE 2002/96/CE

Apparecchio testato in conformità ai requisiti delle norme Europee:
EN 60335-1:2002 EN 60335-2-15:2002 EN 55014-1:2006 EN 55014-2:1997
EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995 EN 50366:2003
REG ECE/ONU R10 (automotive)

Si considerano responsabili in materia di sicurezza, prestazioni ed affidabilità il fabbricante, il distributore, il montatore, l'installatore o l'importatore solamente se l'impianto elettrico al quale l'apparecchio viene collegato è costruito secondo D.L.46/90

SIMBOLI

Marchio di conformità alle direttive europee

E 24 10R-020370 Marchio conformità EMC automotive

Attenzione, consultare il manuale d'uso

Apparecchio con classe di isolamento II

Corrente Continua DC

Corrente alternata AC

Conservare in luogo fresco ed asciutto

Temperatura di immagazzinamento

Collegato ad alimentazione con corrente continua (rete di casa)

Collegato ad alimentazione con corrente alternata (in auto)

OFF Apparecchio Spento

GARANZIA

Condizioni di garanzia
- L'apparecchio è garantito 24 mesi dalla data di acquisto contro qualsiasi difetto di materiali o di costruzione, a condizione che non siano effettuati, sull' apparecchio, interventi o manomissioni.
- La garanzia è valida dalla data di acquisto del prodotto certificata dallo scontrino fiscale o dalla fattura di acquisto, da allegare tassativamente, al tagliando di garanzia sotto riportato compilato in ogni sua parte.
- La garanzia consiste nella sostituzione e/o riparazione gratuita dei componenti difettosi all'origine. Le spese di trasporto, consegna e ritiro dell'apparecchio, sono a carico del Cliente.

La garanzia non comprende:
- Gli accessori forniti a corredo e le parti soggette a normale usura.
- Gli interventi per difetti presunti o di comodo.
- Gli interventi per avarie o vizi per uso improprio, trascuratezza o negligenza e se il dnneggiamento non è imputabile al produttore (caduta accidentale, trasporto non accurato, ecc...)

La garanzia non comporta alcun risarcimento di danni, diretti o indiretti, di qualisiasi natura, verso persone, animali o cose derivanti dall'uso improprio del prodotto o dal suo periodo di inefficenza.

NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE CONDIZIONI, PER L'ESERCIZIO DELLA GARANZIA INVIARE L'APPARECCHIO UNITAMENTE AL TAGLIANDO SOTTORIPORTATO, CONVALIDATO DAL CERTIFICATO DI ACQUISTO A: **SSL HEALTHCARE ITALIA S.P.A. VIA MARCO EMILIO LEPIDO, 178/5 - BOLOGNA (ITALY).**

TAGLIANDO DA RESTITUIRE IN CASO DI SOSTITUZIONE/RIPARAZIONE

LA GARANZIA È VALIDA SOLO ALLEGANDO LO SCONTRINO FISCALE O FATTURA DI ACQUISTO

Apparecchio Tipo/Modello: _____

Lotto: _____ N. Serie: (SN) _____

Data di acquisto: _____

DATI DELL'ACQUIRENTE

Cognome e Nome: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

Descrizione del difetto: _____

☐ Autorizzo l'uso delle informazioni riportate ai sensi della Legge 196/03 sulla Privacy

Firma per accettazione delle condizioni di garanzia _____

GUARANTEE

Warranty conditions
- The unit is covered by a 2-year warranty against defects in materials and workmanship. The warranty does not extended to units that have undergone unauthorised or been tamperred with.
- The warranty period commences on the purchase date. It is mandatory to attach the sales receipt or invoice serving as proof of the purchase date to warranty certificate below, which must be filled out in every part.
- Under the warranty, any componentswith manufacturing defects will be replaced and /or repaired free of charge. The Purchaser will bear all expenses for transporting delivering and collecting the unit.

The warranty does not cover:
- The accessories supplied with the unit or parts subject to normal wear.
- Repair of unsubstantiated defects..
- Repairs of unit that have failed or be rended defective as a result of improper use, carelessness or negligence or if the damage is not attributable to the manifacturer (accidental falls, careless transport, etc...)

The warranty does not cover any direct or indirect damage or injury caused to persons, animals or property as a result of improper use of the product or during its period of inefficency.

WHEN SUBMITTING A WARRANTY CLAIM, IN OBSERVANCE OF THE ABOVE CONDITIONS, SEND THE UNIT TOGETHER WITH THE CERTIFICATE BELOW AND PROOF OR PURCHASE TO: **SSL HEALTHCARE ITALIA S.P.A. VIA MARCO EMILIO LEPIDO, 178/5 - BOLOGNA (ITALY).**

CERTIFICATE TO BE RETURNED IN CASE OF REPLACEMENT/REPAIRS

THE WARRANTY IS VALID ONLY IF THE SALES RECEIPT OR INVOICE IS ATTACHED

Unit Type/Model: _____

Lot: _____ Serial No: (SN) _____

Date of purchase: _____

PURCHASSER'S DETAIS

Last Name and Name: _____

Address: _____

Telephone: _____

Description of the defect: _____

☐ I herebyauthorise the use of the above information in accordance with the Law on Privacy 196/03

Signature confirming acceptance of warranty conditions _____

This device does not require chemicals for its operation.
With this device you can heat all bottles and containers with external diameter of Max 68mm and manufactured in glass or plastic thermoduric materials

PRECAUTIONS

1. This appliance is not intended for use by children or person with reduced physical, sensory, or mental compatibilities, or leak of experience or knowledge, unless they have been giving supervision or concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. This device must be used exclusively as foods electronic bottle/jars warmer (for baby food)
   Any different use must be considered incorrect and therefore dangerous; the manufacturer and distributor cannot be considered liable for damage caused by improper, incorrect and / or unreasonable use.
3. The manufacturer and distributor cannot be considered liable for damages to people, things or animals, caused by connection to electrical installations which do not conform to safety regulations, use of adapter or extension cables, connection to main socks with voltage and frequency not in compliance with data printed on rating label of your device, repairs or changes by user or people not authorized.
4. This device must be used only as described in this operating manual, so keep it for future reference.
5. This device is manufactured in compliance with applicable European Safety Standards, but to avoid to reduce its grade of safety please remember always to:
   - before use, check always the integrity of the device and its parts/accessories;
   - use only the enclosed accessories;
   - do not use the device with car moving;
   - do not use bleach, detergent or chemical sterilizing solutions/tablets to clean or sterilize your device;
   - the device must operate only if placed on a horizontal, stable and dry surface (please take great caution when used in your car), away by hot surfaces, and washbasin because the device is not protected against water penetration;
   - never place items on the device;
   - do not put operating water in the device when it is connected to the main sock;
   - do not use the device without water;
   - the power cable must be always fully unwound to prevent dangerous overheating. The cable must not be modified or replaced by user and in case that plug or car adaptor are not conform to your plant or are damaged, please take contact with Customer Service of Distributor.
   - do not touch the appliance with moist or wet hands and do not submerge the unit in water;
   - do not move, or touch the device when functioning or when it or the water inside are still hot;
   - when removing bottles, allow any condensation to drain back into the body;
   - if not used always switch off and unplug the unit from wall socket.
   - The correct appliance functioning can be affected by electromagnetic interference which exceeds the limits indicated by the European standards in force.
6. Always remember that the device contains heating components that during use can achieve hot temperatures and heating the water into the device, so take caution do not touch this components and the water until when these are cooled.
7. The device has a temperature trimmer that must be used to set up the heating cycle at the best temperature for the food that you want heat (heating of milk or baby food). Set up to not correct temperature can be cause of damages to the bottle used or can overheat the milk at temperature not good for the delivery to baby. When you begin the heating, check always to have set up correctly the trimmer temperature.
8. Always, at the end of heating cycle and before deliver the food to the baby, check that temperature of the food is correct. Advise to use the thermometers of **MISTER BABY** line with this function enclosed.
9. Before take care of baby, switch off the device and unplug the unit from wall socket (or car plug)
10. **DO NOT CLEAN THE DEVICE WHEN IS STILL HOT**
11. After use, always take out the water by device, dry and clean it as indicated in this manual and put it in safe position protected against atmospheric factors.
12. In case of failure and/or malfunction please contact immediately the distributor customer service.

INSTRUCTION FOR USE

1. Before each use, check the device, in order to note for possibile function anomalies or damages due to transport and/or storage. In particular, checks for damages to plastic housing, power cable and car adapter.
2. After to have unpacked the device, proceed to clean unit and accessories as described in the cleaning section of this manual.
3. Place the appliance on a flat and stable surface, out of reach of children and where it cannot be knocked or moved during use
   Fill in the device the quantity of water adapted to the dimension of food container used:
   • MAX 40ml of water for bottle with dimension between 50 and 65mm
   • MAX 70ml of water for bottles with dimension less than 50mm
   In any case the level of water in the tank must arrive at least at 1cm under edge of metallic heat chamber. The size of bottles can be different for model and manufacturer so we suggest to:
   - before proceed to insert in the device chamber the bottle that you want use and after proceed to fill in the water until to arrive at least at 1cm under the edge of metallic heat chamber;
   - if you fill in water before to insert bottle, check with caution to avoid spillages of water out of chamber and that the water level is at least at1cm under the edge of the metallic chamber.
   If you must heat the homogenized food, the level of water must be 1cm under the edge of food container, but at the same of bottle procedure, the level of water in any case must arrive max 1cm under the edge of metallic chamber.
   CAUTION: Do not use the device to heat foods without water in the heating chamber, this can damage the device and the food containers.
4. To heat a bottle, please insert it directly in the heating chamber. To heat glass of homogenized, or containers with little dimension, use the bottle shelf enclosed in the device (fig. 1 – 2).
5. Take out the lid by homogenized glass before insert it in the device.
6. Check that the temperature trimmer is positioned to **OFF** position, check that the electrical rating shown on the rating label on the bottom of the device corresponds to your main voltage, thereby plug the device to the wall socket or to the car plug using the enclosed adapter (fig. 3).. To switch on the device turn the temperature trimmer on the right (if it's connected to the wall socket of your home the indicator on the left will be turn on, if it's connected to the car plug will turn on the indicator on the right); set up it to the best temperature for food you want warm up.

40°C POSITION Suggested for all foods and for containers with plastic materials or glass.

70°C POSITON Suggested only for Homogenized food and glass containers

7. After a first heating time the indicator light will turn off (so that the food can be heated by temperature of water) and will turn on continuously (every 2-3minutes) until to arrive at the temperature you have trimmed. After a proper time of heating (see table at point 9), is possible to put out the container, to blend, to check very well the temperature and to deliver the food to the baby.
   CAUTION: achieved the trimmed temperature, the device will not stop its heating cycles but it will proceed continuously with short heating cycles to maintain the food temperature in the time, but this can increase the food temperature until 3 – 5° C more than trimmed temperature value. With this option the food will be always maintained hot, continuously into the bottle warmer, or for some minutes out of the bottle warmer.
   CAUTION: check always with great attention the temperature of the food before delivery to the baby.
   In any case it's advisable to avoid heating cycles more long than 40 minutes.
8. **USING IN CAR**: For using in car the procedure is the same, using only car plug adapter enclosed in the accessories that must be connected as in fig. 3.
   CAUTION: Is necessary to use the device with great caution and only with car not in moving and keep the engine running,
   When work the device contain hot liquids that can be dangerous, so place it on the floor of your car or on a flat and stable surface, far by consol and electrical components. The horse sense is irreplaceable item for use in safety of any device.
9. The heating timing can change with quantity, type and beginning temperature of the food to heat and with dimension and type of

material of its container, so **MISTER BABY** to advise to do some tests to identify the setting temperature more adapt to any need.
If used the bottles of **MISTER BABY** line, the heating timing for milk food stabilized to the
ambient temperature (20-23°C) and with device trim set to 40°C, are following:

		Food quantity			
Plastic Bottles Mister Baby		**50ml**	**100ml**	**150ml**	**200ml**
Standard Dial (Diam. 50-55mm ca.)	**Home**	5-7	7-9	8-10	12-16
	Car	With in car using the time can be more long			
Mamma Dial (Diam. 65-68mm ca.)	**Home**	4-6	5-7	8-10	11-15
	Car	With in car using the time can be more long			

Of course is possible to reduce the heating time setting a more high temperature on the trimmer, but in this case is necessary to keep more closely that, the food temperature (with proper thermometer) before delivery to the baby. The food temperature should be between 36°C and 38°C when you deliver it.

To heat glass container of 120g of homogenised stabilized at ambient temperature (20-23°C) is needed a heating time of approx 12 min with trimmer set at 70°C.

10. **IMPORTANT**: Achieved the need temperature, turn on the left the trimmer until **OFF** position to turn off the device and unplug it from the wall socket.
11. Remove the container (to keep attention to its hot temperature and to avoid to wet device and surfaces around it), to dry well it, after to have blended the food contained test to ensure that the contents are at the desired temperature, hence proceed with delivery to the baby.
12. Finished to use the device (at the end of any meal), check that the device is cooled, put out the water contained and proceed to clean it as described in this manual
13. Allow at least 15 minutes for the element to cool before using the bottle warmer again.

CLEANING OF MAIN UNIT AND ACCESSORIES

CAUTION: Before begin with any cleaning procedure check always that always to have unplugged the device from wall socket or car plug. The device must be full cooled to proceed with cleaning.
Do not immerse the unit in water or fill completely with water. The outer of device housing is not protected against liquid penetration.
Use a clean dry cloth and mild detergents for cleaning the unit. Do not use scouring pads, they may damage the appliance and its surfaces.
Take attention to avoid liquid penetration during cleaning
Wipe off the inside of the cooled-down unit with a clean and smooth cloth until dry. Should the mineral residue build up on the heating chamber, this can be quickly and easily removed with a water (3/4) and vinegar (1/4) solution that should be poured into the heating chamber and left for 2-3 hours. The solution should then be removed and dried off with a clean and smooth cloth. Repeat frequently this cleaning procedure to avoid problems to the device.
To clean **MISTER BABY** biberon please read the instruction enclosed in the device. To clean other biberon, please read and use the instruction of their manufacturers.

MAINTENAINCE AND REPAIRS

Should the appliance not working properly or in case of failure, address to customers service of **SSL Healthcare Italia SPA**. Never open the appliance, there are no user-serviceable parts within. In case you open the device or repair it, the guarantee and liabilities of manufacturer and distributor expire.

TECHNICAL SPECIFICATION

MODEL: SCALDABIBERON CASA/AUTO
CODE: BW 100000
REF: 7248120
RATING: 230V~50Hz 300W (home) – 12VDC 100W (car)
WEIGHT: 0.220 kg (without accessory)
SIZE: 145 x 130 (H) mm

OPERATING CONDICTIONS

Room Temperature: 10 ÷ 40 °C
Room humidity percentage: 10 ÷ 95 %RH

STORAGE AND TRASPORT CONDICTIONS

Room Temperature: -25 ÷ 70 °C
Room humidity percentage: 10 ÷ 95 %RH

Device in compliance with European Directives as below:
2006/95/CE **2004/108/CE**
2002/95/CE **2002/96/CE**

Device tested in compliance with requirements of following European Standards:
EN 60335-1 **EN 60335-2-15** **EN 55014-1**
EN 55014-2
EN 61000-3-2 **EN 61000-3-3** **EN 50366**
REG ECE/ONU R10 (automotive)

SYMBOLS

Mark of compliance to the European Directives

Warning, consult the instruction manual

E 24 10R-020370 Mark of compliance for automotive EMC

Insulation Class II

Direct Current DC

~ Alternate Current AC

To preserve in place coolness and dry land

Storage and Conservation temperature

Connected to AC supply (wall socket)

Connected to DC supply (car plug)

OFF Off

Rev. 0-01/2008

Fabbricante/Manufacturer:
CA-MI snc
Via Ugo La Malfa, 31
43010 Pilastro (PR)

Distributore/Distributor:
SSL Healthcare Italia SPA
Via M.E. Lepido, 178/5
40132 Bologna - Italy